

## Lukuohje etäluettavalle sähkömittarille

Sähkömittari luetaan ja sen toimintoja voidaan ohjata etäyhteyden avulla. Kytkentä ja katkaisu voidaan tehdä kytkentälaitteen painikkeella (**katso kuva alla**). Verkkoyhtiö voi myös tehdä kytkennän tai katkaisun etäyhteyden kautta.

Jos haluatte katkaista sähköt käyttöpaikassanne, tehkää se kytkentälaitteen painikkeesta. Tällöin mittarin tiedonsiirtoyhteys ei katkea ja lukemat pystytään etälukemaan. Mikäli yhteys mittariin katkeaa, on verkkoyhtiö teihin yhteydessä mittarin tarkistamiseksi.

**Sähkötöiden ajaksi sähköt tulee katkaista asunnon pääkytkimestä ja avaamalla työkohteen sulakkeet.**

### Merkkivalot ja painikkeet

| Kytkentälaitteen merkkivalo                                                                          | Toimintatila                               | Toimenpiteet                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sininen palaa      | Sähkö on kytketty.                         |                                                                                                                   |
| Sininen vilkkuu   | Sähkö on katkaistu.                        | Painakaa kytkentälaitteen painiketta.                                                                             |
| Punainen vilkkuu  | Sähkö on katkaistu ja kytkentä on estetty. | Ottakaa yhteyttä Rovakairan asiakaspalveluun. Mittari on tässä tilassa, jos käyttöpaikassa ei ole sähkösopimusta. |
| Merkkivalo ei pala ja mittarin näytössä ei näy mitään                                                | Mittarilla ei ole sähköä.                  | Tarkistakaa, että pääkytkin on päällä (asento I) ja että sulakkeet ovat ehjät.                                    |



Jos näytön yläreunassa näkyy varoituskolmio, on kyse vikatilanteesta. Tällöin ottakaa yhteyttä Rovakairan asiakaspalveluun.

## Yleissähkö, yösähkö vai vuosisähkö?

Löydätte sovitun siirtotuotteen sähkölaskustanne. Käytössä olevan siirtotuotteen tiedot näkyvät näytöllä yksi kerrallaan. Eri siirtotuotteiden näyttösekvenssit on kuvattu seuraavassa taulukossa:

| Yleissähkö         | Yösähkö            | Vuosisähkö             |
|--------------------|--------------------|------------------------|
| 1. Kokonaisenergia | 1. Päiväenergia T1 | 1. Talviarkienergia T3 |
| 2. Päivämäärä      | 2. Yöenergia T2    | 2. Muu aikaenergia T4  |
| 3. Kellonaika      | 3. Päivämäärä      | 3. Päivämäärä          |
|                    | 4. Kellonaika      | 4. Kellonaika          |

Näiden lisäksi näytön selauspainikkeella saadaan näkyville kokonaisenergia sekä tariffirekisterien T1–T4 (näytön yläreunassa muodossa t1–t4) kulutuslukemat.

Jos mittaustuotteenne on Yösähkö tai Vuosisähkö, varaavat laitteet, kuten lämminvesivaraaja, kytkeytyvät päälle vaihtelevalla 1–15 minuutin viiveellä kello 22 jälkeen (Suomen normaaliajassa). Kytkeytymisviiveestä huolimatta edullisemman ajan energiamittaus käynnistyy sovittuun aikaan.