


Lukuohje etäluettavalle sähkömittarille

Mittari luetaan ja sen toimintoja voidaan ohjata etäyhteyden avulla.

Sähkötöiden ajaksi sähköt tulee katkaista pääkytkimestä ja avaamalla työkohteen sulakkeet.



Jos näytön yläreunassa näkyy varoituskolmio, on kyse vikatilanteesta. Ottakaa yhteyttä Rovakairan asiakaspalveluun. Jos merkkivalot eivät pala ja mittarin näytössä ei näy mitään, laitteella ei ole sähköä. Tällöin tarkistakaa, että pääkytkin on päällä (asento I) ja että sulakkeet ovat ehjät.

Yleissähkö, yösähkö vai vuosisähkö?

Löydätte sovitun siirtotuotteen sähkölaskustanne. Käytössä olevan siirtotuotteen tiedot näkyvät näytöllä yksi kerrallaan. Eri siirtotuotteiden näyttösekvenssit on kuvattu seuraavassa taulukossa:

Yleissähkö	Yösähkö	Vuosisähkö
1. Kokonaisenergia	1. Päiväenergia T1	1. Talviarkienergia T3
2. Päivämäärä	2. Yöenergia T2	2. Muu aikaenergia T4
3. Kellonaika	3. Päivämäärä	3. Päivämäärä
	4. Kellonaika	4. Kellonaika

Näiden lisäksi näytön selauspainikkeella saadaan näkyville kokonaisenergia sekä tariffirekisterien T1–T4 (näytön yläreunassa muodossa t1–t4) kulutuslukemat.

Jos mittaustuotteenne on Yösähkö tai Vuosisähkö, varaavat laitteet, kuten lämminvesivaraaja, kytkeytyvät päälle vaihtelevalla 1–15 minuutin viiveellä kello 22 jälkeen (Suomen normaaliajassa). Kytkeytymisviiveestä huolimatta edullisemman ajan energiamittaus käynnistyy sovittuun aikaan.